

# KIT FALDALE + AREATORE

## Applicazione del prodotto:


Il kit comprende il faldale in piombo con innesto disponibile in Rame o Inox e l'areatore alto 400 mm disponibile in Rame o Inox. Gli articoli possono anche essere richiesti separatamente.

## Istruzioni di installazione:

Bloccare l'areatore al cono del faldale per mezzo di rivetti. L'installazione del kit dev' essere eseguita da personale qualificato.



## Art. KIT Areatore



| Ø   | AxB     | H   |
|-----|---------|-----|
| 80  |         | 400 |
| 100 |         | 400 |
| 120 | 600x500 | 400 |
| 140 |         | 400 |
| 160 |         | 400 |
| 180 |         | 400 |
| 200 | 670x600 | 400 |
| 220 |         | 400 |
| 250 | 750x750 | 400 |
| 300 |         | 400 |